




A1 WLAN Box

Schnellstart



Mein-A1-App



Holen Sie das Meiste aus Ihrem WLAN heraus!

- Geschwindigkeit prüfen
- A1 WLAN Box optimal positionieren
- Heimnetzwerk verbessern

English manual

Scan here:




Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zur Installation finden Sie auf A1.net/Installationsanleitung



Paketinhalt




A1 WLAN Box



Stromkabel



Netzwerkkabel



Y-Kabel

Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte beachten Sie, dass es nach der Installation bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Bitte lassen Sie die A1 WLAN Box in dieser Zeit eingeschaltet.
- **Bitte nutzen Sie ausschließlich das beigelegte Netzteil.**
Die Nutzung eines anderen Netzteils kann zu einer verminderten Leistung des Modems, zum Defekt des Netzteils oder zum Brand durch Überhitzung führen.

Erweiterte Einstellungen

Nach Installation der A1 WLAN Box können Sie über die Benutzeroberfläche (GUI) erweiterte Einstellungen vornehmen, zB die WLAN-Zugangsdaten ändern.

Geben Sie dazu bei aktiver LAN- oder WLAN-Verbindung in das Adressfeld eines Internetbrowsers die IP-Adresse „10.0.0.138“ ein. Die Anmelde-
daten (GUI-Benutzername + GUI-Passwort) finden Sie auf der beigelegten WLAN-Karte oder auf der Unterseite der A1 WLAN Box.

Installationsanleitung

Schritt 1: Installation

Variante A

Sie haben noch **kein** Internet
für zuhause von A1.

Weiter auf der nächsten Seite.


Variante B

Sie haben **bereits** Internet
für zuhause von A1.

Weiter auf der übernächsten Seite.

Schritt 2: WLAN-Verbindung

1. Die Zugangsdaten für das neue WLAN finden Sie auf der beigelegten WLAN-Karte oder auf der Unterseite der A1 WLAN Box.



2. Scannen Sie mit Ihrem Tablet oder Smartphone den QR-Code **Q**, um sich ohne Eingabe von Daten ins WLAN einzuwählen. Alternativ, zB auf Ihrem Computer, wählen Sie den WLAN-Namen **N** in den verfügbaren Netzwerken aus und geben Ihr WLAN-Passwort **P** ein.

Tipp: Übernehmen Sie die WLAN-Zugangsdaten Ihres vorigen Modems, damit sich alle Ihre bisherigen Geräte automatisch in das neue WLAN einwählen. Siehe dazu den Punkt **Erweiterte Einstellungen** am Anfang dieser Anleitung.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

Variante A


1. Verbinden Sie die A1 WLAN Box mit der Telefondose.
2. Stecken Sie dazu das Y-Kabel **Y** direkt an die Telefondose ▲ und verbinden Sie den grauen Stecker mit der DSL Buchse und den grünen Stecker mit der grünen Telefon-Buchse.
3. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegten Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 5 Minuten. Achten Sie darauf, dass der ON/OFF Knopf auf der Rückseite auf der korrekten Position ist. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.
4. Jetzt leuchten mindestens diese LEDs grün: **L**.



Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.

5. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden

Fahren Sie mit **Schritt 2: WLAN-Verbindung** fort.



Variante B

1. Ziehen Sie das Netzteil Ihres bisherigen Modems aus der Stromsteckdose. Stecken Sie nun alle anderen Kabel auf die neue A1 WLAN Box um.
2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegten Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 5 Minuten.

Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.

3. Jetzt leuchten mindestens diese LEDs grün **L**:



4. Wenn Sie auch A1 Festnetztelefonie nutzen, fahren Sie mit diesem Punkt fort. Ansonsten weiter mit **Punkt 5**.
Tätigen Sie einen Anruf, war dieser erfolgreich?

JA

Sie sind richtig verbunden.


Weiter mit **Punkt 5**.

NEIN

Ersetzen Sie das vorhandene Kabel durch das Y-Kabel (siehe **Variante A, Punkt 1**).

5. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.

Fahren Sie mit **Schritt 2: WLAN-Verbindung** fort.



LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
 Power	Grün	An - Gerät betriebsbereit. Langsam blinkend - Firmware wird aktualisiert. Schnell blinkend - Gerät wird gestartet.
	Rot	An - Gerätefehler.
	--	Aus - Keine Stromversorgung vorhanden.
 WAN	Grün	An - DSL-Verbindung ist hergestellt. Langsam blinkend - DSL-Synchronisation wird durchgeführt. Schnell blinkend - DSL-Verbindung wird aufgebaut.
	--	Aus - DSL-Schnittstelle nicht aktiviert.
 Internet	Grün	An - Datenübertragung aktiv.
	Blinkend	Datenübertragung aktiv.
	Rot	An oder blinkend - Authentifizierung fehlgeschlagen.
	--	Aus - Internetverbindung nicht aktiv.
 LAN	Grün	An - LAN-Port aktiv.
	Blinkend	Datenübertragung aktiv.
	--	Aus - Kein Gerät am LAN-Port angeschlossen.
 2.4G/5G	Grün	An - WLAN ist eingeschaltet.
	Blinkend	Datenübertragung aktiv.
	Orange	Blinkend - WPS aktiv, Client kann verbunden werden.
	--	Aus - WLAN ist ausgeschaltet.
 Phone	Grün	An - Telefonnummer angemeldet, Telefonie bereit.
	Blinkend	Eingehender Anruf oder Gesprächsaufbau.
	Orange	An - Rufnummer-Anmeldung nicht erfolgreich, z.B. falsche Zugangsdaten.
	--	Aus - Telefonie nicht aktiviert.

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht oder die LEDs leuchten nicht?

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Stromkabel verwenden.
- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einstecken des Stromkabels neu.