

A1

Premium WLAN Box

AVM FRITZ!Box 7690 & 7682

Startanleitung



Mein-A1-App



Holen Sie das Meiste aus Ihrem WLAN heraus!

- Geschwindigkeit und Leitung prüfen
- WLAN-Zugangsdaten ändern
- A1 WLAN Box optimal positionieren

[LINK](#)

English manual

Scan QR -code:






[LINK](#)

Willkommen bei Ihrer A1 Premium WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Weitere Infos zu Installation und Einrichtung finden Sie auf www.A1.net/installationsanleitung

Paketinhalt



Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 Premium WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend und erhöht.
- Bitte nutzen Sie ausschließlich das beigelegte Netzteil.

Erweiterte Einstellungen

Nach Installation der A1 Premium WLAN Box können Sie über die Benutzeroberfläche (GUI) erweiterte Einstellungen vornehmen, zB die WLAN-Zugangsdaten ändern.

Geben Sie dazu bei aktiver LAN- oder WLAN-Verbindung in das Adressfeld Ihres Internetbrowsers „fritz.box“ oder die IP-Adresse „192.168.178.1“ ein. Die Anmeldedaten (GUI-Benutzername + GUI-Passwort) finden Sie auf der beigelegten WLAN-Karte oder auf der Unterseite der A1 Premium WLAN Box.



Wi-Fi 7



2.5G WAN



DECT

Installationsanleitung

Schritt 1: Installation

Variante A (S. 4)

Standardinstallation
(alle außer Variante B)

Variante B (S. 5)


Sie nutzen bereits Internet
+ **Festnetztelefonie** von A1
+ **Splitter** (siehe Abb. S. 5)

Schritt 2: WLAN-Verbindung

Möglichkeit A: Geräte einzeln verbinden

Wählen Sie in den verfügbaren Netzwerken Ihres Endgeräts (zB Laptop) den **WLAN-Namen** (WLAN-Funknetz SSID) Ihrer A1 Premium WLAN Box aus und geben Sie das **WLAN-Passwort** (WLAN-Netzwerkschlüssel) ein.

Mit mobilen Endgeräten (zB Smartphone) können Sie den **QR-Code** auf der WLAN-Karte einlesen, um sich ohne Eingabe der Zugangsdaten mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.



Sie finden die Zugangsdaten auf der WLAN-Karte und auf der Geräteunterseite.

Möglichkeit B: Zugangsdaten übernehmen

Übernehmen Sie die WLAN-Zugangsdaten (Name + Passwort) Ihres vorherigen Modems, damit sich zuvor verbundene Geräte automatisch in das neue WLAN einwählen.

Steigen Sie dazu über <https://fritz.box> in die Benutzeroberfläche (GUI) Ihrer A1 Premium WLAN Box ein. Den **GUI-Benutzernamen** sowie das **GUI-Passwort** (FRITZ!Box-Kennwort) finden Sie auf der WLAN-Karte.

Nutzen Sie alternativ das kostenlose **WLAN-Wechselservice**. Rufen Sie uns einfach unter **0800 664 100** an und nennen Sie das Kennwort „WLAN“ – unser Service-Team ändert die WLAN-Zugangsdaten für Sie!

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

Variante A – Standardinstallation

Verbinden Sie die A1 Premium WLAN Box mit der Telefondose.


1. Stecken Sie das Y-Kabel in die mit einem Dreieck ▲ gekennzeichnete Buchse der Telefondose.
2. Verbinden Sie den grünen Stecker des Y-Kabels mit einer der schwarzen Fon-Buchsen und den grauen Stecker mit der grauen DSL-Buchse.

Schalten Sie die A1 Premium WLAN Box ein.

3. Schließen Sie die A1 Premium WLAN Box an eine Stromsteckdose an.
Hinweis: Nutzen Sie ausschließlich das beigelegte, neue Stromkabel.
4. Während des Hochfahrens blinken die Kontrollampen (LEDs).
Warten Sie ungefähr 5 Minuten, bis die LEDs „Power/Internet“ und „WLAN“ grün leuchten:



4. Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.



Variante B – Festnetztelefonie mit Splitter

Verkabeln Sie Ihre neue A1 Premium WLAN Box.

1. Ziehen Sie alle Kabel von Ihrem alten Modem ab. Stecken Sie das Kabel des Splitters an die DSL-Buchse Ihrer neuen A1 Premium WLAN Box.



Splitter
(Symbolbild)

Schalten Sie die A1 Premium WLAN Box ein.

2. Schließen Sie die A1 Premium WLAN Box mit dem beiliegenden, neuen Stromkabel an eine Stromsteckdose an.
3. Während dem Start blinken die Kontrolllampen (LEDs). Warten Sie ungefähr 5 Minuten, bis die LEDs „Power/Internet“ und „WLAN“ grün leuchten:




3. Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.

Prüfen Sie Ihren Telefonanschluss.

4. Tätigen Sie nach 15 Minuten einen Anruf mit Ihrem Festnetztelefon. Funktioniert Ihre Telefonleitung? **Ja:** Sie sind richtig verbunden.

Nein: Ersetzen Sie den Splitter durch das Y-Kabel (**Variante A**). Starten Sie das Gerät anschließend neu, indem Sie das Stromkabel ab- und nach 1 Min. wieder anstecken.



LED-Funktionsanzeige

LED	Anzeige	Aktivität
Power/ Internet	An	Modem eingeschaltet, Internetverbindung aktiv
	Blinkt	Verbindung zum Netzwerk ist unterbrochen oder wird hergestellt.
	Kein Licht	Prüfen Sie die Stromversorgung.
WLAN	An	WLAN ist aktiv. Taste drücken, um WLAN an-/auszuschalten.
	Blinkt	WPS-Anmeldung im Gange oder WLAN-Daten werden geändert
Fon/ DECT	An	Leuchtet während eines Telefonats.
	Blinkt	Sprachnachrichten vorhanden.
Connect/ WPS	Blinkt	Ein WLAN-Gerät oder Schnurlostelefon wird angemeldet. Taste drücken, um Anmeldeprozess zu starten.
Info	Rot blinkend/ leuchtend	Ein Fehler ist aufgetreten. Details dazu werden in der Übersicht der Benutzeroberfläche (GUI) angezeigt.
	Grün blinkend	Betriebssystem-Aktualisierung im Gange

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird und die A1 Premium WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 Premium WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 Premium WLAN Box durch Ein- und Ausstecken des Stromkabels neu.
- Bleibt das Problem weiter bestehen, erreichen Sie uns unter: 0800 664 100