

A1

A1 WLAN Box

Schnellstart




Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zur Installation finden Sie auf [A1.net/Installationsanleitung](https://www.a1.net/Installationsanleitung).



Paketinhalt



Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte beachten Sie, dass es nach der Installation bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Sie mit voller Geschwindigkeit surfen können. Die A1 WLAN Box lassen Sie in dieser Zeit bitte eingeschaltet.

Installationsanleitung

Schritt 1 Installation

A1 WLAN Box startklar machen

Variante A

Sie haben noch **kein** Internet
für zuhause von A1.

Weiter mit Variante A auf der nächsten Seite.

Variante B

Sie haben **bereits** Internet
für zuhause von A1.

Weiter mit Variante B auf der übernächsten Seite.

Variante A

10 min 

1. Verbinden Sie die A1 WLAN Box mit der Telefondose.

Stecken Sie dazu das Y-Kabel **Y** direkt an die Telefondose **▲** und verbinden Sie den grauen Stecker mit der grauen DSL Buchse und den grünen Stecker mit der schwarzen FON-Buchse.

2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 3 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.


3. Jetzt leuchten diese LEDs grün: Power und WLAN **L**.



Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.

4. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.

Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.



Variante B

15 min 

1. Stecken Sie das Kabel von der bestehenden A1 WLAN Box ab und schließen Sie dieses an die neue A1 WLAN Box an.
2. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegtem Stromkabel **S** an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 3 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.
3. Jetzt leuchten diese LEDs grün: Power und WLAN **L**.



Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.

4. Wenn Sie auch A1 Festnetztelefonie nutzen, fahren Sie mit diesem Punkt fort. Ansonsten weiter mit **Punkt 5**.

Tätigen Sie einen Anruf, war dieser erfolgreich?

JA

Sie sind richtig verbunden.


Weiter mit **Punkt 6**.

NEIN

Ersetzen Sie das vorhandene Kabel durch das Y-Kabel (siehe **Variante A, Punkt 1**). Schalten Sie die A1 WLAN Box aus und nach 1 Minute wieder ein. Warten Sie bis die LEDs **L** grün leuchten.

5. Sie haben die Installation abgeschlossen und können sich per WLAN oder LAN mit der A1 WLAN Box verbinden.


Fahren Sie mit **Schritt 2 WLAN-Verbindung** fort.



Schritt 2 WLAN-Verbindung

Geräte mit dem WLAN verbinden












1. Lesen Sie an der Unterseite Ihrer A1 WLAN Box den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes **W** [WLAN-Funknetz (SSID)] und Ihres Passwortes **P** [WLAN Netzwerkschlüssel] ab.

W	WLAN-Funknetz (SSID) FRITZ!Box 7530 AF	
P	WLAN-Netzwerkschlüssel 3779 8981 1562 8981 1234	
	FRITZ!Box-Kennwort muster1234	

2. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihr WLAN-Netzwerk **W** und geben Sie Ihr Passwort **P** ein.
3. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihre A1 WLAN Box jetzt nutzen.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
Power/DSL 	Power/DSL leuchtet dauerhaft	Modem eingeschaltet, Internetverbindung aktiv
Power/DSL 	Power/DSL blinkt langsam	Verbindung zur Telefondose prüfen - kein Signal
Power/DSL 	Power blinkt schnell	Modem synchronisiert (bitte warten)
Power/DSL 	Power leuchtet nicht	Stromversorgung prüfen
WLAN 	WLAN leuchtet	WLAN ist aktiv, Drücken für WLAN an/aus
WLAN 	WLAN blinkt	Blinkt während der WPS Anmeldung
Fon/DECT 	Fon leuchtet	Leuchtet bei einem Telefonat
Fon/DECT 	Fon blinkt	Blinkt bei Sprachnachrichten
Connect/WPS 	Connect/WPS blinkt während ein WLAN-oder Dect-Gerät angemeldet wird	Drücken für WLAN- oder Dect-Gerät anmelden
Info 	Info blinkt oder leuchtet rot	Ein Fehler ist aufgetreten. Mehr Details siehe „Web-Benutzeroberflächen Übersicht“.
Info 	Info blinkt grün	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Firmwareupdate findet statt. ▪ WLAN Daten werden auf FRITZ! WLAN USB-Stick übertragen. ▪ Ein Schnurlostelefon wird angemeldet.

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht und/oder die LEDs auf der Funktionsanzeige leuchten nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die A1 WLAN Box eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einstecken des Stromkabels neu.