



A1 Net Cube Plus 2.1

Schnellstart



Willkommen bei Ihrem A1 Net Cube Plus 2.1!

Selbst installieren geht ganz einfach.

Mehr Details zur Installation und weiteren Funktionen finden Sie auf **A1.net/Installationsanleitung**



Paketinhalt



A1 Net Cube
Plus 2.1



Netzwerkkabel

Bereits eingelegt




A1 SIM-Karte

Wichtige Hinweise

- Die SIM-Karte ist bereits eingelegt.
- Platzieren Sie den A1 Net Cube Plus 2.1 für eine optimale WLAN-Qualität und Mobile-Empfangsqualität möglichst freistehend und in der Nähe von einem Fenster.
Video: [A1.net/modem-platzierung](https://www.a1.net/modem-platzierung)

LED Funktionsanzeige

Anzeige	Aktivität	Beschreibung
1. Power LED	○ Leuchtet weiß	Gerät ist eingeschaltet und externe Stromversorgung arbeitet ordnungsgemäß.
	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.
2. WIFI LED	○ Leuchtet weiß	WLAN eingeschaltet.
	Aus	WLAN ist ausgeschaltet.
3. Network LED	● Leuchtet rot	Das Gerät befindet sich im Fehlerstatus. ▪ Das Gerät ist nicht im Mobilfunknetzwerk registriert. ▪ Es ist keine nano-SIM-Karte eingelegt. ▪ Es ist kein Netzwerkdienst verfügbar.
	● Leuchtet grün	Das Gerät ist im 2G-/3G-Netzwerk registriert.
	⦿ Blinkt grün	Das Gerät ist mit dem 2G-/3G-Netzwerk verbunden, Daten werden übertragen.
	○ Leuchtet weiß	Das Gerät ist im 4G-/LTE-Netzwerk registriert.
	⦿ Blinkt weiß	Das Gerät ist mit dem 4G-/LTE-Netzwerk verbunden, Daten werden übertragen.



- 4. WPS-Taste Drücken Sie diese Taste, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
- 5. Externer Antennenanschluss
- 6. LAN-Anschluss z.B. Computer, Laptop
- 7. Stromanschluss

Installationsanleitung

Schritt 1 Aktivierung

5 min 


SIM-Karte aktivieren

1. Steigen Sie in das Aktivierungsportal des A1 Net Cubes Plus 2.1 ein.
Öffnen Sie dazu die Internet-Seite A1.net/aktivierung.
2. Geben Sie Ihre Rufnummer **R** (siehe SIM-Trägerkarte) und Ihr Aktivierungskennwort **A** ein.

Das Aktivierungskennwort haben Sie bei Ihrer Bestellung selbst festgelegt.



The screenshot shows a web form for SIM activation. It has three input fields: 'Vorwahl' (Country code), 'Rufnummer' (Phone number), and 'Aktivierungskennwort' (Activation code). The 'Rufnummer' and 'Aktivierungskennwort' fields have a red question mark icon to their right. To the right of the 'Rufnummer' field is a blue circle with a white 'R', and to the right of the 'Aktivierungskennwort' field is a blue circle with a white 'A'.



SIM-Trägerkarte

3. Klicken Sie auf „SIM-Karte aktivieren“.
Nach etwa 5 Minuten ist die Aktivierung abgeschlossen.


Serviceline: Wenn Sie Ihre SIM-Karte nicht aktivieren können, momentan keine Internetverbindung haben oder Ihre Rufnummer zu A1 mitnehmen möchten, rufen Sie uns gerne unter **0800 664 147** an.

Schritt 2 WLAN Verbindung

5 min 

A1 Net Cube Plus 2.1 startklar machen

1. Schließen Sie den A1 Net Cube Plus 2.1 mit dem beigelegtem Stromkabel an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 1 Minute. Der A1 Net Cube Plus 2.1 startet und wählt sich automatisch in das A1 Netz ein.
2. Lesen Sie an der Unterseite Ihres A1 Net Cube Plus 2.1 den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes **W** und Ihr WLAN-Passwort **P** ab.



3. Wählen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Ihr WLAN-Netzwerk **W** und geben Sie Ihr WLAN-Passwort **P** ein.
4. Sie haben die WLAN-Verbindung eingerichtet und können Ihren A1 Net Cube Plus 2 jetzt nutzen.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

Einstellungen

Möchten Sie weitere Einstellungen Ihres A1 Net Cube Plus 2 durchführen?

Im Web-GUI des A1 Net Cube Plus 2.1 können Sie weitere Einstellungen vornehmen, z.B. den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes, oder Ihr WLAN-Passwort ändern.

So melden Sie sich im Web-GUI des A1 Net Cube Plus 2.1 an:

Einstieg in die WEB-GUI

1. Steigen Sie in das WEB-GUI des A1 Net Cube Plus 2.1 ein.

Öffnen Sie dazu die Internet-Seite <http://192.168.0.1> und loggen sich mit dem Cube Admin-Passwort ein.

Das Admin-Passwort entnehmen Sie dem Geräteaufkleber. (Unterseite).

2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.