



A1 WLAN Box

FRITZ!Box 7530

Schnellstart



Mein-A1-App






Holen Sie das Meiste aus Ihrem WLAN heraus!

- Geschwindigkeit prüfen
- Modem optimal positionieren
- Heimnetzwerk verbessern

Willkommen bei Ihrer A1 WLAN Box!

Paketinhalt



Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie die A1 WLAN Box für eine optimale WLAN-Qualität möglichst freistehend.
- Bitte nutzen Sie ausschließlich das beigelegte Netzteil.
- Registrieren Sie Ihre A1 WLAN Box nach der Installation auf <http://www2.aon.at> bzw. auf www.a1.net/start

Einstellungen vornehmen

In der Benutzeroberfläche (GUI) können Sie erweiterte Einstellungen Ihrer A1 WLAN Box vornehmen, zB die WLAN-Zugangsdaten ändern.



Über <http://fritz.box/> gelangen Sie auf die Anmeldeseite der GUI. Nutzen Sie zum Einstieg das FRITZ!Box-Kennwort auf der Geräteunterseite.

Schritt 1: Installation

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Glasfaseranschluss-Box (FTU) mit dem Strom verbunden und eingeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die FTU über das gelbe Netzkabel mit dem Anschluss „LAN 1“ der A1 WLAN Box.
3. Schließen Sie die A1 WLAN Box mit dem beigelegten Stromkabel an die Stromversorgung an und warten Sie ungefähr 5 Minuten. Während die A1 WLAN Box startet, blinken die LEDs.

Hinweis: Diesen Vorgang bitte keinesfalls unterbrechen!

4. Ist der Vorgang abgeschlossen, leuchten die LEDs „Power/DSL“ und „WLAN“ **L** konstant grün.

Power/DSL  WLAN  Eine ausführliche Beschreibung der LEDs finden Sie auf der Rückseite.




5. Verbinden Sie ein Endgerät (zB Computer, Smartphone) per LAN oder WLAN (Siehe **Schritt 2**) mit der A1 WLAN Box.
6. Rufen Sie die Internetseite <http://www2.aon.at> auf und folgen Sie den Schritten zur Registrierung Ihrer A1 WLAN Box.

Fahren Sie mit **Schritt 2: WLAN-Verbindung** fort.

FTU (Glasfaseranschluss Box)

Symbolfoto einer FTU

Ihr Modell kann auch anders aussehen.




Schritt 2: WLAN-Verbindung

Möglichkeit A: Geräte einzeln verbinden

Wählen Sie auf einem Endgerät (PC, Smartphone etc.) in den verfügbaren Netzwerken das **W** WLAN-Funknetz (SSID) Ihrer A1 WLAN Box aus. Geben Sie als Passwort den **P** WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA 2) ein. Sie finden die Zugangsdaten auf der Unterseite Ihrer A1 WLAN Box.

Sie können alternativ den abgebildeten QR-Code **Q** ablesen. Ihr mobiles Gerät wird sich sodann ohne Eingabe von Daten mit dem WLAN verbinden.



Möglichkeit B: Zugangsdaten übernehmen








Wenn Sie die WLAN-Zugangsdaten (Name + Passwort) Ihres vorherigen Modems übernehmen, wählen sich die vorher verbundenen Geräte automatisch in das neue WLAN ein.

Steigen Sie dazu über <http://fritz.box/> in die Benutzeroberfläche (GUI) Ihrer A1 WLAN Box ein. Nutzen Sie als Admin-Passwort das **A** FRITZ!-Box-Kennwort auf der Geräteunterseite. Den WLAN-Namen ändern Sie im Menüpunkt WLAN/Funknetz, das WLAN-Passwort im Menüpunkt WLAN/Sicherheit/WLAN-Netzwerkschlüssel.

Nutzen sie alternativ das **A1 WLAN Wechselservice**. Das A1 Service Team richtet kostenlos Ihre vorherigen WLAN-Zugangsdaten ein. Rufen Sie uns einfach unter 0800 664 100 an und nennen Sie das Kennwort „WLAN“.

Viel Spaß mit Ihrem A1 Internet!

LED Funktionsanzeige

Status	Anzeige	Aktivität
Power/DSL 	Power/DSL leuchtet	Modem eingeschaltet, Internetverbindung aktiv
Power/DSL 	Power/DSL blinkt	Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt oder ist unterbrochen.
Power/DSL 	Power/DSL leuchtet nicht	Stromversorgung prüfen
WLAN 	WLAN leuchtet (Taste drücken, um WLAN an-/auszuschalten)	WLAN ist aktiv
WLAN 	WLAN blinkt	WPS-Anmeldung läuft oder WLAN wird ein-/ausgeschaltet.
Fon/DECT 	Fon leuchtet	Telefonat im Gange
Fon/DECT 	Fon blinkt	Nachrichten auf der Sprachbox oder Anmeldung eines Schnurlostelefon im Gange.
Connect/WPS 	Connect/WPS leuchtet (Taste drücken, um Anmeldung eines DECT-/WLAN-Gerätes zu starten)	Anmeldung eines WPS-/WLAN-Gerätes erfolgreich
Connect/WPS 	Connect/WPS blinkt	WPS-Anmeldevorgang abgebrochen – keine Anmeldung mehrerer Geräte zeitgleich möglich.
Info 	Info blinkt oder leuchtet rot	Ein Fehler ist aufgetreten. Mehr Infos dazu in der GUI.
Info 	Info blinkt grün	Das Betriebssystem wird aktualisiert, bitte Netzwerk- oder Stromverbindung nicht unterbrechen!

Ihre A1 WLAN Box funktioniert nicht und/oder die LEDs auf der Funktionsanzeige leuchten nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät mit Strom versorgt wird und die Power-LED der A1 WLAN Box leuchtet
- Überprüfen Sie, ob Ihre A1 WLAN Box richtig verkabelt ist.
- Starten Sie die A1 WLAN Box durch Aus- und Einstecken des Stromkabels neu.